


## ZUGRIFFS-CODE

*Wir empfehlen, diese Seite zu entfernen, wenn Sie dieses Handbuch an nicht-autorisiertes Personal weitergeben*

1. Der Standard-Zugangscode zum Menu "Änderungen erlaubt : ja" ist :

- drücken Sie gleichzeitig



Dieser Zugriffscode wird auch für gewisse Funktionen wie Kaltstart, Copy Patch etc. benötigt

2. Wenn Ihr EURODIM 2 mit dem (optionalen) programmierbaren vierstelligen Zugangscode ausgerüstet ist :

- wechseln Sie auf

Code eingeben : \_ \_ \_ \_

- wählen Sie mit



oder



die erste Zahl

ENTER

- wählen Sie mit



oder



die zweite Zahl

ENTER

- wählen Sie mit



oder



die dritte Zahl

ENTER

- wählen Sie mit



oder



die vierte Zahl

ENTER

Die voreingestellte Code-Zahl ist "0000"

3. um den bestehenden Code zu ändern :

- wechseln Sie auf

Code eingeben : \_ \_ \_ \_

- geben Sie den aktuellen 4-digit Code ein (siehe oben)

- wechseln Sie auf

Code ändern : \_ \_ \_ \_

- wählen Sie mit



oder



die erste Zahl

ENTER

- wählen Sie mit



oder



die zweite Zahl

ENTER

- wählen Sie mit



oder



die dritte Zahl

ENTER

- wählen Sie mit



oder



die vierte Zahl

ENTER

Ist ein Eurodim mit einer Backup-CPU versehen, so muß der neue Zugangscode bei beiden CPUs separat einprogrammiert werden, da er bei "Parameter kopieren" nicht mitkopiert wird.

4. um den Passwortschutz wiederherzustellen :

- blättern Sie zur Anzeige

Code eingeben : \_ \_ \_ \_  
Zugang : frei

- geben Sie einen falschen Code ein  
z.B. 0000 durch drücken von

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

- die Anzeige zeigt

Code eingeben : \_ \_ \_ \_  
Zugang : gesperrt

und der Zugriff auf die Parameter ist gesperrt.